

# Anbau-Anleitung

Fotodrucker „Canon Selphy“



## Schritt 1



Nehme den Drucker samt Ablage aus der Box und befestige in auf der rechten Seite des Stativs.

## Schritt 2



Hierzu einfach die Klemme wie auf dem Bild gezeigt ansetzen und die Klemmschraube handfest anziehen.

## Schritt 3



Anschließend nimmst du das abgewinkelte USB-Kabel und befestigst es an der USB-Buchse des Druckers.

## Schritt 4



Als nächstes führst du das USB-Kabel auf der Unterseite der Fotobox in die USB-Buchse ein.

## Schritt 5



Im nächsten Schritt führst du das Stromkabel des Druckers durch die Kabeldurchführung in der Fotobox bis zum Drucker.

## Schritt 6



Stecke dann das Stromkabel auf der Rückseite des Druckers in die vorgesehene Buchse.

## Schritt 7



Klappe das Display des Druckers nach oben, öffne die Frontklappe und schiebe anschließend das geladene Papierfach von vorne bis zum Einrasten ein. Anschließend drückst du die EIN-Taste für ca. 3 Sek., bis der Drucker hochfährt (Canon-Logo erscheint).

## Papier auffüllen



Scanne den QR-Code, um das Video mit der Anleitung zum **Auffüllen des Papierbehälters** aufzurufen.

## Farbband wechseln



Scanne den QR-Code, um das Video mit der Anleitung zum **Wechseln des Farbbandes** aufzurufen.